



- 名称
- ① マスター
 - ② マイソスイッチ
 - ③ スタートスイッチ
 - ④ スイープスイッチ
 - ⑤ パワーコントロール
 - ⑥ チューニング
 - ⑦ スイープ調整
 - ⑧ ヒューズ
 - ⑨ 電源
 - ⑩ 出力
 - ⑪ リモート
 - ⑫ フォン
 - ⑬ 通気口

*本機裏側のコネクター接続の為約120mm必要です。
 又両側面は通気の為約50mm以上空けて下さい。

No.	Parts Name	Material	Treatment	Qty	Remarks
1	Designed by 角皆 2010.01.19	Checked by	Approved by	Scale / 4	Plating
2					
3					
4					
5					

No. 日付 改訂履歴 承認

Alex Corporation

Dwg No. 超音波発振器

